



LOMBARDA SERRE

NUOVO L.S. TEMPORIZZATORE



FINALMENTE!!!

**UN UNICO AUTOMATISMO PER RISOLVERE TUTTE LE PROBLEMATICHE
DI GONFIAGGIO DEI TELI**



TELI SGONFI

Il micro **AVVIA**
il motorino



TELI GONFI

Il micro **FERMA**
il motorino

CARATTERISTICHE

- MANTIENE GONFI I TELI IN OGNI STAGIONE
- AGEVOLA LO SCIoglIMENTO DELLA NEVE
- DI FACILE INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE
- ECONOMICO

TESTATO

BASTA con l'utilizzo di metodi per il controllo del gonfiaggio dei teli, spesso imprecisi e soggetti a problemi con timer e pressostati.

Con il **NUOVO L.S. TEMPORIZZATORE** è stata finalmente messa a punto la soluzione definitiva per i teli gonfiati: un sistema composto da micro e circuito elettronico-temporizzatore che comandano e controllano il funzionamento del motore per il gonfiaggio dei teli con eventuale segnalazione di stato di allarme.

FUNZIONAMENTO

A teli sgonfi il pulsante-micro non risulta premuto, il circuito invia un segnale di accensione al motore sino al gonfiaggio ottimale dei teli; a questo punto il circuito invia il segnale d'arresto.

Col passare del tempo i teli tenderanno a sgonfiarsi; quando non faranno più contatto col pulsante, verrà nuovamente inviato un segnale di accensione, con un ritardo prestabilito di 15 minuti.

Ciò permette una costante regolazione del gonfiaggio dei teli ed un miglior rendimento del motore, che così verrà attivato solo nell'effettivo momento di bisogno, con conseguente riduzione dei consumi elettrici.

Con un semplice bullone è possibile regolare il gonfiaggio dei teli, a seconda delle esigenze personali.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO COMPONENTI:

	LED		TELI
	ACCESO	SPENTO	
LINEA	ALIMENTAZIONE OK	MANCA ALIMENTAZIONE	GONFI
MOTORE	IN FUNZIONE (con ritardo di 15 min.)	FERMO	IN FASE DI GONFIAGGIO
ALLARME	MOTORE GUASTO	MOTORE OK	IN STATO DI ALLARME